

Sicherheitssysteme

Airbags/Gurtstraffer

Airbags/Gurtstraffer



- Airbag löst bei Frontalaufprall aus, jedoch nicht beim Umstürzen, Unterfahren etc.
- Airbagsteuergerät unter dem Fahrersitz oder auf dem Fahrerhausboden im Armaturenbrett.